

NEUTROCAL

Neutralizzatore di condensa acida



- ✓ interamente costruito in tecnopolimero ad alta resistenza, completamente trasparente
- ✓ materiale neutralizzante ad elevata purezza
- ✓ soluzione ecologica e pratica al problema dello smaltimento della condensa dei generatori termici
- ✓ installazione semplice e rapida ottimale per appartamenti e piccoli locali commerciali
- ✓ non interferisce con il funzionamento della caldaia



CARATTERISTICHE

NeutroCAL è un neutralizzatore di condensa acida che deriva dal processo di condensazione del vapore acqueo sul sistema di evacuazione fumi dei generatori termici.

NeutroCAL è dotato di una cartuccia per il contenimento del materiale neutralizzante (dolomite calcinata); per sostituirlo, è sufficiente estrarre la cartuccia, rimuovere il materiale esausto e ricaricare con il nuovo.

NeutroCAL è inoltre dotato di un by-pass, costituito da una serie di fori nella parte superiore della cartuccia, che impedisce il ritorno in caldaia del condensato, nel caso improbabile in cui il granulato impedisca il regolare deflusso.

Inclusi nella fornitura n. 2 portagomma da $\frac{3}{4}$ " \varnothing 16 - 20 dritti, n.1 portagomma da $\frac{3}{4}$ " D 20 curvo, n. 1 staffa con viti e n.1 PC020 materiale Dolomite calcinata gr. 200.

Codice	Utenza n° appartamenti	Potenza massima caldaia	Attacchi	Pezzi conf.
NT010	1	KW 35	$\frac{3}{4}$ " M	12



DOTAZIONI

NeutroCAL è alloggiato all'interno di una scatola di cartone liscio.

La dotazione standard comprende: neutralizzatore di condensa NeutroCAL, n.1 portagomma $\frac{3}{4}$ " D.20, n.1 portagomma $\frac{3}{4}$ " D. 16, n.1 portagomma curvo $\frac{3}{4}$ " D.20, n.1 staffa di aggancio con viti, n.1 ricarica di dolomite calcinata da gr. 180, istruzioni per l'uso - manutenzione - montaggio - installazione (inclusa dichiarazione di conformità).



Cartuccia con tappo di fondo per il contenimento di dolomite calcinata




CAMPO DI UTILIZZO

NeutroCAL è stato specificamente realizzato per la neutralizzazione delle condense acide prodotte dalle moderne caldaie a condensazione in modo da renderle idonee all'immissione nell'ambiente. NeutroCAL trova applicazione in appartamenti o piccoli locali commerciali. Si installa una sola volta; in seguito serve solo sostituire annualmente il materiale neutralizzante inserito al suo interno.



MISURE DI INGOMBRO

Misure espresse in mm



Codice	Larghezza - A	Altezza - B	Profondità - C
NT010	96	125	80

6. RICAMBI



Codice	Prodotto	Pezzi conf.
PC020	Materiale dolomite calcinata gr. 180	8



DESCRIZIONE PER OFFERTA

NeutroCAL è un neutralizzatore per acqua di condensa acida e rappresenta una soluzione ecologica e pratica al problema dello smaltimento della condensa dei generatori termici. NeutroCAL è interamente costruito in tecnopolimero ad alta resistenza studiato appositamente per applicazioni idrauliche a pH acido. All'interno dell'apparecchiatura è inserita una cartuccia contenente il materiale neutralizzante. Connessioni IN e OUT 3/4" M. Potenza massima caldaia 35 kW



PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Proteggere dal gelo e dalle intemperie evitando il contatto con solventi e prodotti chimici in genere. Consultare il paragrafo Prestazioni e Dati Tecnici per i valori limite di funzionamento. Prevedere la sostituzione del materiale neutralizzante almeno una volta ogni 12 mesi.


Osservare quanto riportato sul Manuale di Istruzioni per l'Uso e Manutenzione.



QR CODE

Ogni apparecchio è dotato di un'etichetta dotata di un QR Code che semplifica l'accesso all'utente per visualizzare:

- RIVENDITORI PRODOTTI ACQUA BREVETTI
- CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ACQUA BREVETTI
- ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
- MANUALI DI ISTRUZIONI



Per attivare la garanzia oltre alla possibilità di scannerizzare il QR code, si può accedere al sito www.acquabrevetti.it o scaricare l'App Acqua Brevetti, accedendo alla voce "Attivazione garanzia" presente nel menù.

Si aprirà una pagina da compilare con i propri dati personali ed il Serial Number del prodotto acquistato.

Al termine della procedura si dovrà premere su "INVIA" ed attendere l'arrivo di un messaggio di risposta sull'indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione.


In caso di mancata ricezione della conferma scrivere una e-mail all'indirizzo: servizi@acquabrevetti.it.



INSTALLAZIONE

Effettuare l'installazione nel rispetto delle norme vigenti locali. L'installazione deve essere effettuata in luoghi igienicamente idonei e nel rispetto delle disposizioni previste dal DM n. 37/2008, incluse quelle relative al collaudo e alla manutenzione. NeutroCAL va installato sulla tubazione di scarico della condensa acida della caldaia (vedi esempio di installazione seguente). NeutroCAL deve essere installato utilizzando il kit connessione in dotazione.

Prima di effettuare l'installazione consultare il Manuale di Montaggio ed Installazione fornito a corredo dell'apparecchiatura.



1. Caldaia; 2. Punto di aerazione (se non incluso nella dotazione della caldaia); 3. Sifone (se non incluso nella dotazione della caldaia); 4. Neutralizzatore di condensa Neutrocal; 5. Recapito dello scarico.